



KOVALI®

ООО «КОВАЛИ»

Веб-сайт: www.kovali.ru Тел.: 8 (800) 500-3-777

Юридический адрес: 300002, Тула г, Луначарского ул, дом № 25

ИНН/КПП 7106528393/710601001

р/с 40702810600320003882 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ

(ПАО) БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Руководство по применению преобразователя KOVALI

Преобразователь KOVALI используется для :

- удаления ржавчины с металлических изделий, из углеродистых, низколегированных сталей и чугуна.
- фосфатирования металла с защитой от последующего окисления, чтобы ржавчина не образовывалась в дальнейшем,
- обработки металлических изделий перед дальнейшей покраской.

Внешний вид: прозрачная бесцветная или окрашенная жидкость, с оттенком от слабо - желтого до коричневого, с осадком.

Температура применения: от -20 до +25 °С.

Тара: 1л, 10 л.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Состав: ортофосфорная кислота, изопропанол.

Способ применения:

Нанести на поверхность кистью, ветошью или с помощью распылителя, в течение получаса происходит химическая очистка поверхности с одновременным ее фосфатированием. Промыть место нанесения водой (для смывки следов ортофосфорной кислоты). Просушить. При необходимости провести обработку повторно. Приступить к окрашиванию.

Рекомендации:

При нанесении на металлическое изделие перед покраской, для предотвращения коррозии во время дальнейшей эксплуатации (возможно с легкими следами коррозии), рекомендуется:

- зашкурить поврежденные ржавчиной места
- протереть поверхность от грязи и пыли
- нанести преобразователь

При удалении толстого слоя ржавчины, который возможно находится частично под лакокрасочным покрытием, рекомендуется:

- удалить старое ЛКМ покрытие (шкуркой, металлической щеткой или растворителем)
- зачистить коррозионную часть поверхности щеткой, снять все что отслаивается
- зашлифовать поверхность до гладкости мелкой шкуркой
- нанести преобразователь

Меры предосторожности:

Используйте средства индивидуальной защиты рук, органов дыхания, лица и глаз. Используйте преобразователь KOVALI только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу осторожно промойте холодной водой в течении нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Условия хранения:

Преобразователь Малоопасная жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.